

# FELSÖKNING

Vid eventuell driftstörning behöver först nedanstående punkter kontrolleras.

När dessa punkter är kontrollerade och om felet fortfarande kvarstår gör en felanmälan på [www.kubenventilation.se/service](http://www.kubenventilation.se/service) så återkommer vi med support.



Skanna för att göra en felanmälan

DRIFTSTÖRNING	KONTROLLERA ATT
Aggregatet startar inte	Säkringarna i elcentralen är hela.
	Automatsäkringen på manöverpanelen inte har löst ut.
	Alla brytare är tillslagna.
	Ström finns i aggregatet. 1-fas eller 3-fas
	Kolla att den externa säkerhetsbrytaren är tillslagen (oftast placerad på väggen bredvid aggregatet).
	Överhettningsskyddet inte har löst ut (vid eleftervärme)
	Frys-skyddet inte har löst ut (vid vatteneftervärme)
Det blåser för kallt eller för varmt	Värmebrytaren är tillslagen (vid eleftervärme)
	Alla temperaturinställningar är rätt inställda
	Fläktarna går med rätt hastighet
Ventilationen är för dålig	Fläktvarvtalen är rätt inställda.
	Filtrena inte är igensatta.
	Värmeväxlaren är ren.
Inomhustemperaturen är för hög	Temperaturen inte är för högt inställd
	Luftflödet inte är för lågt. Öka försiktigt.