

LARMLISTA

INDIKATION

BETYDER

A.01	VÄRMEVÄXLARENS FROSTSKYDD AKTIVERAT
A.02	BRANDSKYDD AKTIVERAT
A.03	IGENTÄPPT FILTER
A.04	FLÄKTFEL
A.05	LÅG SPÄNNING
A.06	DTJ (100) LARMFEL FÖR TEMPERATURGIVARE
A.07	FEL PÅ SENSOR FÖR FRÅNLUFTSTEMPERATUR
A.08	FEL PÅ SENSOR FÖR TILLUFTSTEMPERATUR
A.09	DTJ (100) FEL PÅ SENSOR FÖR FUKTIGHET
A.10	FEL PÅ SENSOR FÖR RETURVATTENTEMP.
A.11	FEL PÅ SENSOR FÖR OMGIVNINGSTEMP. I VARMVATTNET
A.12	ÖVERHETTNING
A.13	ROTORFEL
A.14	LÅG LUFTFUKTIGHET

service@kubenventilation.se

www.kubenventilation.se

Tfn.+46 243 223115